

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1292 74 0148	Bolzen	6
1292 78 0073	Kurbelholz	3
1292 85 0002	Schlüssel	6
1292 93 0062	Sperrhebel	14
1293 13 0058	Scharnier	6
1293 13 0059	Bolzen	16
1293 13 0061	Griff	10
1293 13 0062	Haken	8
1293 13 0066	Gummiauflage	5
1293 13 0067	Gummipuffer	25
1293 13 0072	Distanzscheibe	35
1293 13 0090	Feder	4
1293 13 0093	Puffereinlage	29
1293 13 0095	Seilzug	2
1293 13 0146	Scharnier Re	6
1293 13 0147	Scharnier Li	4
1293 77 0006	Kabelstrang	1
1293 77 0020	Kabelstrang	1
1295 34 0003	Kolben	8
1295 34 0016	Kipphebel	1
1295 34 0017	Kipphebel	1
1295 34 0026	Büchse	4
1295 34 0701	Dichtring	10
1295 41 0007	Nabe	1
1295 41 0060	Scheibe	2
1295 42 0044	Stützring	1
1295 61 0014	Kugelbundschraube	16
1295 73 0001	Gewindestück	2
1295 73 0002	Planschieber	2
1295 74 0002	Spannrohr Re	1
1306 01 0016	Klingeritdichtung	4
1306A 06 0003	Riemenscheibe	4
1307 04 0004	Wasserrohr	1
1307 04 0601	Zylinderkopf	2
1307 05 0002	Kipphebelachse	1
1307 07 0001	Saugrohr	1
1307 07 0003	Druckleitung	1
1307 09 0001	Riemenscheibe	1

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1307 09 0103	Spannband	3
1307 11 0004	Krümmmer	1
1307 13 0001	Saugstutzen	1
1308 00 02 0002	Laufring	10
1308 00 08 0011	Klemmdeckel	1
1308 00 09 0002	Riemenscheibe	1
1311 00 01 0020	Stiftschraube	28
1311 00 01 0053	Oelmessstab	3
1311 00 01 0095	Dichtungsträger	1
1311 00 02 0065	Keilriemenscheibe	1
1311 00 05 0011	Platte	2
1311 00 05 0012	Ventilteller	6
1311 00 05 0013	Ventilkegelst.	20
1311 00 05 0014	Einlassventil	8
1311 00 05 0015	Auslassventil	3
1311 00 06 0022	Halteflasche	4
1311 00 06 0058	Riemenscheibe	2
1311 00 06 0603	Umbausatz	2
1311 00 09 0015	Konsole	2
1311 00 09 0026	Distanzstück	2
1311 00 09 0028	Riemenscheibe	2
1311 00 09 0047	Mutter	2
1311 00 11 0013	Krümmmer	1
1311 00 11 0020	Krümmmer	1
1311 00 16 0701	Ausrückring	1
1311 00 19 0702	Deckel zu Luftfilter	1
1313T 01 0036	Verschlussdeckel	3
1317 00 55 0029	Vorratsgeber	1
1337 00 21 0035	Haltering	1
1337 00 22 0135	Laufbüchse	1
1337 00 22 0304	Zahnrad	1
1337 00 23 0054	Ausrückhebel	2
1337 00 24 0052	Schaltgabel	1
1337 00 24 0067	Schaltstange	2
1337 00 24 0076	Schalthebel	1
1337 00 24 0095	Wendeschalthebel	1
1337 00 24 0114	Schaltwelle	1
1337 00 24 0126	Schalthebel	1

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1337 00 24 0128	Schalthebel	2
1337 00 24 0137	Schaltgriff	1
1337 00 27 0047	Scheibe 0,1mm	6
1337 00 27 0048	Scheibe 0,2mm	6
1337 00 27 0071	Lagerdeckel	4
1337 00 27 0111	Lagerdeckel	2
1337 00 27 1002	Hohlwelle	1
1337 00 27 2088	Kunststoffgriff	3
1337 00 29 0065	Muffe	1
1337 00 29 0080	Scheibe 3.0mm	3
1337 00 29 0085	Scheibe 5.5mm	1
1337 00 31 0072	Lagerbügel	1
1337 00 32 0189	Abstandsring	4
1337 00 33 0036	Lagerbolzen	6
1337 00 34 0072	Bremshebel	3
1337 00 34 0103	Dichtung	2
1337 00 35 0065	Zugstange	4
1337 00 35 0082	Zugstange	2
1337 00 36 0050	Zwischenstück	1
1337 00 41 0165	U-Scheibe	7
1337 00 41 0249	Anschlag	6
1337 00 41 0732	Dichtkappe	8
1337 00 41 0734	Ausgleischeibe	2
1337 00 41 0735	Ausgleischeibe	2
1337 00 41 0736	Ausgleischeibe	2
1337 00 41 0737	Ausgleischeibe	2
1337 00 41 0738	Ausgleischeibe	2
1337 00 41 0739	Ausgleischeibe	2
1337 00 41 0740	Ausgleischeibe	2
1337 00 41 0753	WD-Ring	3
1337 00 41 0760	Lagerzapfen	4
1337 00 42 0735	Sicherungsblech	1
1337 00 42 0763	Wälzlager	2
1337 00 43 0706	Kugelgelenk	2
1337 00 54 0173	Wärmeschutzblech	3
1337 00 55 0046	Kraftstoffhahn	2
1337 00 55 0188	Spannband	2
1337 00 55 0229	Lasche	1

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1337 00 55 0707	Einschraubstutzen	1
1337 00 57 0209	Seilführung	1
1337 00 58 0079	Kombileuchte	2
1337 00 58 0128	Deckleiste	3
1337 00 58 0129	Lichtscheibe	3
1337 00 73 0027	Leitung	1
1337 00 73 0044	Zugstange	3
1337 00 73 0045	Zugstange	3
1337 00 73 0062	Wellendichtring	3
1337 00 73 0073	Druckfeder	2
1337 00 74 0032	Spindel	2
1337 00 74 0053	Spannrohr	1
1337 0054 0703	Auspuffendrohr	1
1357 00 22 0355	Laufbüchse	2
1357 00 31 0701	Spannhülzensatz	1
1357 00 32 0023	Abstandsring	5
1357 00 41 0703	Büchse	2
1357 00 41 0732	Abstreifer	2
1357 00 41 0735	WD-Ring	2
1357 00 41 1003	Verschlussschraube	2
1357 00 41 1014	Wellendichtring	7
1357 00 41 1060	Dichtring	2
1357 00 42 0702	Antriebsflansch	2
1357 00 42 0703	Staubschutzblech	1
1357 00 42 0706	Büchse	1
1357 00 43 1006	Stangengelenk	2
1357 00 47 0026	Kolben	4
1357 00 71 0011	Geber 2-pol	1
1357 00 73 0015	Zugstange	3
1357 00 73 0026	Druckleitung	1
1357 00 73 0028	Druckleitung	1
1357 00 73 0039	Nutringdichtung	2
1357 00 73 0122	Konsole	8
1357 00 73 0157	Reduzierstück	3
1357 00 73 0229	Bedienungshebel	8
1357 00 73 0235	Bedienungshebel	4
1357 00 73 0245	Leitung	1
1357 00 74 0089	Feder	5

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1357 00 74 0401	Seitenstrebe	2
1357 00 95 0006	Lasche	4
1377 00 34 9094	Abdeckblech	3
1377 00 47 0110	Gelekkopf	1
1377 00 47 0133	Bolzen	1
1377 00 73 0042	Zugstange	4
1377 00 73 0129	Distanzbüchse	4
1377 00 74 0027	Kurbel	4
1377 00 74 0033	Ritzelwelle	1
1377 00 74 0035	Konsole	1
1377 00 74 0036	Kugelschale	3
1377 00 74 0040	Führungsstange	4
13809 58 0081	Schlauch	3
1381F 31 0076	Druckfeder	1
1390 35 0055	Sperrklinke	2
1390 36 0055	Schelle	6
1390 41 0058	Stiftschraube	18
1390 41 1010	Kappe	5
1390 57 0030	Zwischenhebel	10
1390 58 0703	Gummibalg	5
1390 74 0086	Augenbolzen	1
1390 74 0087	Augenbolzen	1
1390 74 0090	Augenbolzen	3
1391 13 0052	Hülse	25
1395 22 0042	Scheibe	4
1395 35 0004	Kolben	2
1395 35 0008	Feder	2
1395 35 0009	Ventilfeder	2
1395 35 0025	Bodenventil	3
1395 35 0050	Dichtung	6
1395 35 0062	Entlüftungsventil	2
1395 35 0080	Hauptzylinder	1
1395 35 0090	Ventil	2
1395 57 0012	Handfahrhebel	2
1395 57 0014	Scheibe	4
1395 57 0015	Hülse	5
1395 73 0140	Filterkopf	2
1395 74 0017	Stützstange	2

Steyr Traktor

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1395 74 0121	Hülse	2
1395 74 0125	Ritzel	2
1395 74 0232	Lagerbolzen	2
1397 24 0328	Kugel	8
1397 24 0341	Gelenkschale	4
1397 35 0033	Rückholfeder	3
1397 47 0008	Kugelgelenk	2
1397 47 0178	Kolbenstange	2
1397 47 0706	O-Ring	1
1397 47 0707	Führung	2
1397 47 0713	Nutmutter	2
1397 73 0022	Winkelhebel	3
1397 73 0120	Griff	5
1397 73 0128	Kreuzgriff	5
1397 73 0129	Halter	4
1397 73 0138	Anschlag	4
1397 73 0168	Griff	4
1397 73 0741	Hohlmutter	2
1397 74 0193	Bügelfeder	1
1405 05 0024	Stellschraube	3
1406 00 19 0703	Luftfilterelement	2
1406 01 0012	Flanschlager	3
1406 01 0021	Dichtung	8
1406 01 0034	U-Scheibe	13
1406 01 0069	Kernlochdeckel	5
1406 01 0084	Anlaufscheibe	4
1406 01 0087	Dichtung	4
1406 01 0112	Büchse	9
1406 01 0606	Oelmessstab	1
1406 02 0013	Rahnrad	1
1406 02 0015	Sicherungsblech	6
1406 03 0606	Pleuelstange	4
1406 04 0015	Dichtung	5
1406 05 0006	Einlassventil	7
1406 05 0007	Auslassventil	17
1406 05 0010	Achse	2
1406 05 0018	Ventilfeder	24
1406 05 0020	Federunterlage	18