

LW Hamster

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1801 12 01 0007	Welle	2
1804 02 03 0012	Bremskeil	3
1804 02 03 0049	Bolzen	3
1804 02 03 0050	Bolzen	3
1804 02 03 0051	Stellmutter	3
1804 02 03 0062	Feder	7
1804 02 03 0702	Schenkelfeder	4
1804 02 05 0712	Spindel	10
1804 02 10 0086	Steckbolzen	3
1804 02 13 0009	Kettennuss	3
1804 02 13 0053	Büchse	50
1804 02 14 0135	Einstellscheibe	5
1804 02 14 0136	Einstellscheibe	3
1804 02 14 0141	Feder	15
1804 02 14 0143	Feder	10
1804 02 14 0156	Distanzhülse	14
1804 02 14 0157	Bolzen	20
1804 02 14 0158	Bolzen	15
1804 02 14 0167	Rastbolzen	-
1804 02 14 0168	Druckfeder	4
1804 02 14 0169	Segment	1
1804 02 14 0174	Lagerung	-
1804 02 14 0197	Zugfeder	1
1804 02 15 0022	Gleitstein	26
1804 02 15 0023	Bolzen	25
1804 02 15 0032	Anlaufscheibe	6
1804 02 15 0035	Zahnrad	1
1804 02 15 0048	Deckel	3
1804 02 15 0086	Schutzblech	1
1804 02 15 0095	Lagerarm	2
1804 02 16 0018	Anlaufscheibe	10
1804 02 16 0019	Sicherungsblech	10
1804 02 16 0028	Scheibe	8
1804 02 16 0070	Steuerhebel	5
1804 02 19 0034	Abdeckscheibe	1
1804 02 19 0050	Flansch	2
1804 02 19 0058	Abdeckblech	7
1804 02 19 0061	Mantelblech	2

LW Hamster

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1804 02 19 0066	Lagerarm	2
1804 02 19 0107	Lagerschild	20
1804 02 19 0111	Mantelblech	3
1804 02 19 0507	Steuerhebel	8
1804 02 20 0015	Abweisblech	3
1804 02 20 0053	Steuerkonus	6
1804 02 20 0054	Staubdeckel	4
1804 02 20 0078	Kettenschutz oben	4
1804 02 20 0082	Bügel	9
1804 02 20 0088	Kettenschutz	3
1804 02 20 0089	Flansch kpl.	2
1804 02 20 0095	Radgabel kpl.	2
1804 02 20 0701	Lagersatz	16
1804 02 21 0010	Griff	2
1804 02 21 0042	Feder	16
1804 02 21 0052	Gleitscheibe	7
1804 02 21 0079	Distanzring	1
1804 02 21 0091	Winkelhebel	1
1804 02 21 0094	Verstellmutter	1
1804 02 21 0101	Federklammer	4
1804 02 21 0119	Klinke	1
1804 02 30 0015	Stützscheibe	1
1804 02 30 0017	Druckstift	3
1804 02 30 0018	Feder	10
1804 02 30 0019	Verstellhebel	2
1804 02 30 0020	Gehäuse	2
1804 02 30 0037	Feder	4
1804 04 02 0734	Schutzkappe	6
1804 04 02 0736	Kappe	4
1804 04 02 0749	Schutzkappe	7
1804 04 02 0807	Zugfeder	18
1804 04 02 0808	Bolzen	14
1804 04 03 0706	Sperrklinke	12
1804 04 03 0707	Lagerstift	14
1804 04 05 0026	Radbolzen	4
1804 04 06 0004	Klemmblech	200
1804 04 10 0016	Haken	20
1804 04 11 0018	Bolzen	6

LW Hamster

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1804 04 13 0028	K.N.Reiniger	10
1804 04 13 0037	Kettenn-Lager	50
1804 04 13 0044	Spannschraube	23
1804 04 13 0046	Lager	24
1804 04 13 0055	Passtift	4
1804 04 14 0039	Antriebswelle	3
1804 04 14 0044	Deckel	3
1804 04 14 0055	Segment	1
1804 04 14 0063	Kugelpfanne	3
1804 04 14 0126	Bügel	1
1804 04 14 0136	Deckel	2
1804 04 14 0137	Schnecke	4
1804 04 14 0153	Gewindestück	5
1804 04 14 0158	Schutzblech	3
1804 04 15 0040	Welle	2
1804 04 15 0044	Scheibe 0,2	20
1804 04 15 0045	Scheibe 0,5	25
1804 04 15 0049	Lagerarm	2
1804 04 15 0057	Kettenrad	1
1804 04 15 0058	Kettenrad	2
1804 04 15 0059	Schutzblech	2
1804 04 15 0063	Kettenrad	1
1804 04 15 0065	Welle	2
1804 04 15 0067	Kettenschutz	2
1804 04 15 0124	Einstellscheibe	2
1804 04 15 0128	Wellenschutz	3
1804 04 15 0147	Ritzel	1
1804 04 15 0150	Hülse	1
1804 04 15 0152	Schalthebel	2
1804 04 15 0168	Kegelritzel	3
1804 04 15 0170	Stützring	1
1804 04 15 0176	Sicherungsblech	6
1804 04 15 0704	Scheibe	1
1804 04 16 0002	Deckel	2
1804 04 16 0004	Zinken leer	20
1804 04 16 0048	Mittellager	3
1804 04 16 0051	Reibbelag	9
1804 04 19 0009	Lagerarm	1

LW Hamster

Ersatzteil Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1804 04 19 0032	Steuerhebel	12
1804 04 19 0042	Büchse	4
1804 04 19 0044	Distanzscheibe	18
1804 04 20 0010	Träger links	1
1804 04 20 0012	Träger rechts	1
1804 04 20 0060	Gleitlager	7
1804 04 20 0081	Sicherungsblech	10
1804 04 21 0044	Klappe	6
1804 04 29 0014	Winkelblech	1
1804 04 29 0015	Winkelblech	2
1804 04 29 0709	Blech	5
1804 04 29 0710	Blech	5
1804 04 30 0002	Hydraulikventil	1
1804 04 30 0005	Kupplungskörper	2
1804 04 30 0006	Ölbehälter	2
1804 04 30 0012	Druckbolzen	8
1804 04 30 0019	Handhebel	5
1804 04 30 0022	Bügel	2
1804 04 30 0031	Druckrohr Kpl.	3
1804 04 30 0033	Druckrohr Kpl.	6
1804 04 30 0044	Verschraubung	2
1804 04 30 0046	Dichtung	1
1804 04 30 0052	Entlüfterschraube	4
1804 04 30 0057	Verstellstange	2
1804 04 30 0060	Druckrohr	6
1804 04 30 0502	Zahnradpumpe	1
1804 04 33 0011	Steckbolzen	10
1804 04 41 0704	Stützring	10
1804 09 15 0009	Kettenschutz	2
1804 09 52 0003	Schaltmuffe	2
1804 09 52 0004	Schaltklaue	2
1804 09 52 0005	Kettenrad	1
1804 09 52 0018	Innenring	1
1804 09 56 0001	Steckbolzen	12
1804 11 15 0012	Tellerrad	3
1804 11 15 0013	Kegelritzel	4
1804 11 16 0008	Lagerdeckel	3
1804 13 05 0705	Spindel	3