

FENDT 200 VARIO

Ausstattungsvarianten.

Motor	
Umkehrlüfter	<input type="checkbox"/>
Vorwärmpaket (Motor-, Getriebeöl)	<input type="checkbox"/>

Getriebe	
Vario TMS - Traktor-Management-System	<input type="checkbox"/>
Wendeschaltungsfunktion, Stop-and-go-Funktion	<input type="checkbox"/>
Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/>
Warnton bei Rückwärtsfahrt	<input type="checkbox"/>

Vario-Bedienung	
Variostick-Steuerung	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorbereitung Spurführungssystem	<input type="checkbox"/>
VarioActive-Lenkung	<input type="checkbox"/>

Kabine	
Komfortkabine	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivkohlefilter	<input type="checkbox"/>
Kabinenfederung mechanisch	<input type="checkbox"/>
Komfortsitz luftgefedert	<input checked="" type="checkbox"/>
Beifahrersitz	<input checked="" type="checkbox"/>
Heizung mit Dreistufigebläse	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimaanlage	<input type="checkbox"/>
Integrierte Klimaautomatik	<input type="checkbox"/>
Ausstellbare Front-/Heckscheibe	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwisch- und Waschanlage hinten	<input type="checkbox"/>
Ausziehbare Rückspiegel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatzgerätehalterung	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3 Freisprecheinrichtung	<input type="checkbox"/>
Bremshebelhalter-Vorrichtung	<input type="checkbox"/>
Batterietrennschalter elektrisch	<input type="checkbox"/>
Dachfenster ausstellbar mit Sonnenrollo	<input checked="" type="checkbox"/>

Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung vorne	<input type="checkbox"/>
Arbeitsscheinwerfer hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitsscheinwerfer A-Säule	<input type="checkbox"/>
Arbeitsscheinwerfer A-Säule LED	<input type="checkbox"/>
Arbeitsscheinwerfer Dach hinten LED	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchten	<input type="checkbox"/>

Fahrwerk	
Vorderachsfederung mit Niveaugulierung, sperrbar	<input type="checkbox"/>
Druckluftbeschaffungsanlage 1-/2- Leitungsanlage	<input type="checkbox"/>

Allrad	
Automatische Frontdifferentialsperre	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortschaltung Allrad / Differentialsperre	<input checked="" type="checkbox"/>

Kraftheber	
Zugkraft- und stufenlose Mischregelung	<input checked="" type="checkbox"/>
Freigang-, Lageregelung	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontkraftheber	<input type="checkbox"/>
Externe Bedienung Heckkraftheber	<input checked="" type="checkbox"/>

Zapfwelle	
Front: 540E U/min	<input type="checkbox"/>
Front: 1.000 U/min	<input type="checkbox"/>
Heckzapfwelle 540/WZW/1.000 U/min	<input type="checkbox"/>
Heckzapfwelle 540/540E/1.000 U/min	<input checked="" type="checkbox"/>
Externbetätigung Heckzapfwelle	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortschaltung Zapfwelle, elektrohydr. Vorwahl	<input checked="" type="checkbox"/>

Hydraulik	
Hydraulikventilbetätigung mechanisch Kreuzschalthebel	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulik-Tandempumpe, Hydraulikölkühler (42 + 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Load-Sensing-System mit Axialkolbenpumpe (33 + 71 l/min)	<input type="checkbox"/>
1. und 2. Hydraulikventil im Heck	<input checked="" type="checkbox"/>
1. Hydraulikventil Mitte und Heck	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Hydraulikventil Mitte und Heck	<input type="checkbox"/>
3. Hydraulikventil im Heck	<input type="checkbox"/>
4. Hydraulikventil im Heck	<input type="checkbox"/>
Hydraulikanschluss PowerBeyond	<input type="checkbox"/>
Rücklauf Mitte rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücklauf Heck	<input checked="" type="checkbox"/>

Aufbau	
Manuelle Anhängerkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Autom. Anhängerkupplung mit Fernbedienung hinten	<input type="checkbox"/>
Zugkugelkopfkupplung höhenverstellbar	<input type="checkbox"/>
Hitch-Anhängung	<input type="checkbox"/>
Zugstange	<input type="checkbox"/>
Piton Fix	<input type="checkbox"/>
Frontgewichte, verschiedene Größen	<input type="checkbox"/>
Rad-Belastungsgewichte Hinterräder	<input type="checkbox"/>
Schwenkbare Vorderradkotflügel	<input type="checkbox"/>

Frontlader	
Frontlader-Anbauteile	<input type="checkbox"/>
Frontlader Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

Technische Daten.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Zylinderzahl	Anzahl	3	3	3	3	3
Zylinderbohrung/Hub	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Hubraum	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300
Nenn Drehzahl	U/min	2100	2100	2100	2100	2100
Max. Drehmoment bei 1600 U/min	Nm	306	348	389	422	463
Drehmomentsanstieg	%	28,0	28,0	28,0	27,0	37,0
Kraftstoffvorrat	Liter	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Getriebe & Zapfwelle						
Getriebetyp		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Fahrbereich vorwärts	km/h	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Fahrbereich rückwärts	km/h	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40	40	40	40	40
Heckzapfwelle		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Heckzapfwelle optional (inkl. Wegzapfwelle)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Frontzapfwelle Option		1000	1000	1000	1000	1000
Frontzapfwelle Option 2		540 E	540E	540E	540E	540E

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Kraftheber & Hydraulik						
Tandem Hydraulikpumpe	l/min	33+42	33+42	35+41	33+42	33+42
Verstellpumpe	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Betriebsdruck / Regeldruck	bar	200	200	200	200	200
max. Ventile (Front/Mitte/Heck)	Anzahl	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Max. entnehmbare Hydr.-Ölmenge	Liter	34	34	34	34	34
Max. Hubkraft Heckkraftheber	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Max. Hubkraft Frontkraftheber	daN	2540	2540	2540	2540	2540

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Bereifung						
Serienbereifung vorne		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Serienbereifung hinten		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Option Bereifung vorne		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Option Bereifung hinten		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Option Bereifung vorne		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Option Bereifung hinten		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Option Bereifung vorne		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Option Bereifung hinten		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Abmessungen						
Spurweite vorn (bei Serienbereifung)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Spurweite hinten (bei Serienbereifung)	mm	1510	1660	1660	1660	1660
Gesamtbreite bei Serienbereifung	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Gesamtlänge	mm	4068	4068	4068	4068	4068
Gesamthöhe Komfortkabine	mm	2480	2480	2530	2530	2530
Max. Bodenfreiheit	mm	475	475	475	475	475
Radstand	mm	2319	2319	2319	2319	2319

		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Gewichte						
Leergewicht (Grundscharer mit Kabine - Tanks voll ohne Fahrer)	kg	3830,0	3870,0	3950,0	3950,0	4010,0
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
Max. Stützlast Anhängerkupplung	kg	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0