

# Demotraktor John Deere 6215 R



John Deere 6215 R – Premium Edition  
AutoPowr™/stufenloses Getriebe IVT™, 40 km/h  
ComfortView-Kabine, mit CommandPRO und Kabinenfederung  
Premium-Sitz  
Elektrisch verstellbare Weitwinkel-Teleskopspiegel  
Panorama-Frontscheibe mit B-Säule links  
Premium-Radio  
Geflanschte Hinterachse  
Vierradantrieb-Vorderachse – TLS Plus mit Bremsen  
Stahlfelgen mit 2 Verstellpositionen – hinten  
Stahlfelgen mit 2 Verstellpositionen – vorne  
Hinter- und Vorderreifen - Trelleborg  
Hinterräder Größe 710/70R42 R1W  
Vorderräder 600/70R28  
Hydraulischer Oberlenker  
Unterlenker mit Fanghaken - Kategorie 3N  
Stabilisierungsstreben – automatisch  
Heckzapfwelle - 540E/1000/1000E - für Flanschachse  
Hydraulikpumpe - 155 l/min  
4 elektronische Zusatzsteuergeräte (SCV) – Premium  
AutoTrac™ Vorbereitung  
Prozessor 4600  
CommandCenter™ 4600  
Premium-Aktivierung 3.0 für CommandCenter™ 4600 Gen 4  
Ohne StarFire™-Empfänger  
JDLink™-Modem  
Premium-Präzisionslandwirtschaftspaket  
Klimaregelung  
Leder-Lenkrad  
Kühlbox  
Flaschenhalter  
Becherhalter  
Pneumatisches Anhängerbremssystem, 2 Leitungen  
Hydraulisches Anhängerbremssystem

Variable Lenkungsübersetzung

Kotflügelverlängerungen - Gesamtabdeckung 2380 mm

Frontkotflügel für mechanischen Frontantrieb – schwenkbar

Beleuchtungspaket – Ultimate

Rundumleuchte

Wiederholfahrcheinwerfer auf mittlerer Höhe – H4 (links und rechts)

Drehstromgenerator 14 V/250 A

3-in-1-Anbaubock – Anhängervorrichtung mit Kugel

Automatische Anhängervorrichtung für den 3-in-1-Anbaubock - 38-mm-Bolzen

Kotflügelbedienung für 3. elektrisches Zusatzsteuergerät (SCV)

Frontkraftheber

Halter für Frontkraftheber-Stabilisatorkette

Oberlenker vorn mit Haken Kat. 3

Frontzapfwelle

Zusatzölbehälter

Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung – hinten

Lageregelung und Fernbedienung für Frontkraftheber

Unabhängiges Front-SCV für Frontkraftheber mit drucklosem Rücklauf

iTEC – Vorgewendemanagementsystem

Tractor Implement Automation (TIA) – Aktivierung für Traktor

ISOBUS-Dokumentation (TC-Geo Aktivierung)

2 Unterlegkeile

Kennzeichenhalterung - vorn

Werkzeugkasten

Grundbereitstellung gemäss Serviceheft